

## **DIORE FLOOR – FICHA TÉCNICA**

### **➤ DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

- Consiste em um revestimento monolítico (não há necessidade de juntas) fabricado com resinas especiais de alta performance e granilhas de pedras naturais ornamentais selecionadas, apresentando um aspecto único, sofisticado e de qualidade superior, para aplicações em pisos de áreas externas e internas.

### **➤ CAMPOS DE APLICAÇÃO**

- Aplicação sobre contra piso nivelado e regularizado, respeitando as normas técnicas da ABNT, como a NBR 13.753 e NBR 12.260. Pode ser usado em áreas externas e internas, em projetos residenciais, comerciais, hall de entrada, área de jardins, calçadas, garagens, corredores. Produto pode ficar submerso em aplicações de piscinas e lagos. Pode ser aplicado em superfícies verticais somente com a adição do Aditivo para Diore Floor Vertical.

### **➤ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- DIORE FLOOR tem como uma de suas características um brilho superficial, que quando o revestimento é aplicado em superfícies externas sob incidência de sol tende a se tornar fosco com o passar do tempo (varia em função do tráfego e intempéries locais) devido às características físico-químicas das resinas utilizadas em sua composição. Isso não altera ou afeta em nada a resistência e a durabilidade do revestimento. Para retornar o brilho inicial recomenda-se aplicar uma ou duas demãos de VERNIZ ACABAMENTO DIORE FLOOR.
- O contra piso deve estar 100% seco para início da aplicação. Aplicação sobre superfície úmida compromete o resultado causando deslocamento e esfarelamento do produto.
- O ambiente deve permanecer isolado durante toda a aplicação. Não se deve transitar, varrer ou lavar o ambiente, evitando que sujeiras da obra caiam sobre os produtos aplicados.
- Por ser produzido com pedras naturais e sem adição de corantes artificiais, o revestimento DIORE FLOOR poderá apresentar variações de cor (tonalidade) em diferentes lotes, portanto é importante a quantificação correta e com uma percentagem de sobra (10 a 15%) a fim de evitar falta de material e consequente diferença de tonalidade na mesma superfície.
- O rendimento do material diminuirá se o contra piso não estiver bem nivelado e regularizado.
- Liberação para tráfego de pessoas em 24 horas após a finalização da aplicação.
- Liberação para passagem de veículos em 10 dias.
- Liberação para lavagem com produtos químicos ou para submersão em 10 dias.
- Para aplicação na vertical, é necessário misturar ao produto o Aditivo Para Diore Floor Vertical e seguir as orientações acima descritas.



## ➤ Aplicação passo a passo:

| <b>INSTRUÇÃO DE USO DIORE FLOOR</b>                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 - APLICAR O FUNDO PREPARADOR BICOMPONENTE SEGUINDO OS PASSOS ABAIXO:</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1/A                                                                                                               | MISTURAR MUITO BEM OS COMPONENTES A E B DO FUNDO PREPARADOR (SOMENTE NO MOMENTO DO USO)<br>APLICAR O PRODUTO IMEDIATAMENTE APÓS A MISTURA. TEMPO MÁXIMO PARA APLICAÇÃO DEPOIS DA MISTURA: 35 MINUTOS                                                                                                                                                                                                  |
| 1/B                                                                                                               | APLICAR UMA DEMÃO COM ROLO DE ESPUMA GARANTINDO TODA A COBERTURA DA ÁREA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1/C                                                                                                               | AGUARDAR SECAGEM MÍNIMA DE 6 HORAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>2 - (SOMENTE EM ÁREAS COM CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS) APLICAR O PRIMER BICOMPONENTE SEGUINDO OS PASSOS ABAIXO:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2/A                                                                                                               | MISTURAR MUITO BEM OS COMPONENTES A E B DO PRIMER (SOMENTE NO MOMENTO DO USO)<br>APLICAR O PRODUTO IMEDIATAMENTE APÓS A MISTURA. TEMPO MÁXIMO PARA APLICAÇÃO DEPOIS DA MISTURA: 35 MINUTOS                                                                                                                                                                                                            |
| 2/B                                                                                                               | APLICAR UMA DEMÃO COM ROLO DE ESPUMA GARANTINDO TODA A COBERTURA DA ÁREA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2/C                                                                                                               | AGUARDAR SECAGEM MÍNIMA DE 6 HORAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>3 - APLICAR O DIORE FLOOR SEGUINDO OS PASSOS ABAIXO:</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3/A                                                                                                               | MISTURAR MUITO BEM OS COMPONENTES A E B (PEDRAS) (SOMENTE NO MOMENTO DO USO)<br>QUANDO A APLICAÇÃO FOR NA VERTICAL, MISTURAR O ADITIVO PARA DIORE FLOOR VERTICAL                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3/B                                                                                                               | MEXER MUITO BEM PARA UMA HOMOGENEIZAÇÃO PERFEITA (UTILIZAR BATEDOR COM HASTE EM BAIXA ROTAÇÃO)<br>SEMPRE VERIFICAR O FUNDO DAS EMBALAGENS PARA CONFERIR QUE HOUVE HOMOGENEIZAÇÃO TOTAL DO MATERIAL<br>SE O MATERIAL NÃO ESTIVER MUITO BEM HOMOGENIZADO, APARECERÃO MANCHAS NA SUPERFÍCIE<br>APLICAR O PRODUTO IMEDIATAMENTE APÓS A MISTURA. TEMPO MÁXIMO PARA APLICAÇÃO DEPOIS DA MISTURA: 35 MINUTOS |
| 3/C                                                                                                               | APLICAR UMA DEMÃO ESPALHANDO E ACOMODANDO VAGAROSAMENTE O MATERIAL COM DESEMPENADEIRA DE AÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3/D                                                                                                               | AGUARDAR SECAGEM MÍNIMA DE 12 HORAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>4 - APLICAR O VERNIZ SEGUINDO OS PASSOS ABAIXO:</b>                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4/A                                                                                                               | SEM DILUIR, APLICAR UMA DEMÃO COM ROLO DE ESPUMA ESPALHANDO BEM, COBRINDO TODA A ÁREA POR IGUAL<br>APLICAR O PRODUTO LOGO APÓS A ABERTURA DA EMBALAGEM. TEMPO MÁXIMO PARA APLICAÇÃO APÓS ABERTO: 35 MIN.<br>EM GARAGENS APLICAR 3 DEMÃOS DO VERNIZ E EM ÁREAS ONDE O MATERIAL FICARÁ SUBMERSO, APLICAR 2 A 3 DEMÃOS DO VERNIZ (INTERVALO DE SECAGEM ENTRE DEMÃOS 4 A 6 HORAS)                         |
| 4/B                                                                                                               | AGUARDAR SECAGEM MÍNIMA DE 24 HORAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>5 - LIBERAÇÃO DA ÁREA REVESTIDA</b>                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5/A                                                                                                               | A CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES PODE SER LIBERADA 24 HORAS APÓS A APLICAÇÃO DO VERNIZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5/B                                                                                                               | A CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS PODE SER LIBERADA 10 DIAS APÓS A APLICAÇÃO DO VERNIZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5/C                                                                                                               | O PRODUTO SÓ PODERÁ FICAR SUBMERSO 10 DIAS APÓS A APLICAÇÃO DO VERNIZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



### ➤ **VALIDADE**

- Em lata ou galão metálico 12 meses a contar da data de fabricação, quando não expostos a intenso calor, umidade, em contato direto com o solo e não violado.

### ➤ **QUALIDADE**

- Este produto foi testado e aprovado nos rígidos controles de qualidade do fabricante, tendo suas características preservadas desde que corretamente conservado e utilizado.
- Por se tratar de um revestimento com aplicação personalizada, o perfeito desempenho dos produtos depende também das condições do substrato, condições climáticas locais no momento da aplicação e dos conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, portanto consumos e rendimentos devem ser considerados como referenciais podendo variar em função das reais condições de aplicação.

### ➤ **VANTAGENS DO DIORE FLOOR**

- Disponível em diversas cores (similar linha Diore Ornamentali)
- Impermeável e monolítico (sem juntas)
- Rápida e fácil aplicação
- Excelente estética e acabamento
- Fácil limpeza e manutenção
- Grande resistência ao impacto e abrasão

### ➤ **PREPARO DO LOCAL**

- A qualidade do substrato onde será aplicado o DIORE FLOOR é primordial para perfeita eficiência do produto. Portanto o contra piso deve ser de cimento, íntegro e coeso ou se revestido deve estar firme e totalmente seco, livre de qualquer substância que possa atrapalhar a adesão.
- O contra piso deve estar limpo, seco e livre de sujeiras como terra, óleo ou lodo.
- O contra piso deve estar nivelado e regularizado.
- O contra piso deve estar 100% seco.
- Não aplicar sobre superfícies betuminosas como asfalto e piche.
- Aplicação sobre contra piso novo deve-se aguardar o prazo mínimo de cura de 28 dias.
- Aplicação sobre cerâmica, porcelanato ou outro piso já existente, recomendamos a regularização com argamassa auto nivelante, a fim de promover melhor ancoragem e perfeito acabamento. Deve se certificar que o piso existente esteja totalmente rígido, colado e sem movimentações.



### ➤ **PRECAUÇÕES**

- Nunca aplicar sobre locais úmidos ou quando o piso estiver quente.
- Nunca aplicar quando a temperatura do piso estiver ou poderá atingir nas próximas horas, temperaturas abaixo de 05 graus ou acima de 40 graus.
- Nunca aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, e com sol incidindo diretamente sobre a área em que será aplicado o revestimento.
- Não misturar com água ou usar ferramentas molhadas.
- Períodos com alta umidade do ar, aumentarão consideravelmente o tempo de secagem do material. Recomenda-se não aplicar com umidade relativa do ar acima de 70%.
- No caso da aplicação do produto em ambientes submersos, como piscinas, o tratamento da água, monitoramento do PH e do nível de cloro, deve ser seguido, a fim de evitar a formação de algas.
- Para a correta aplicação e perfeito acabamento do revestimento, é essencial a contratação de mão de obra de qualidade e um número de profissionais condizente com a metragem a ser executada, a fim de evitar emendas, sobreposição de material e consequentemente um acabamento imperfeito.

### ➤ **MANUTENÇÃO E CUIDADOS RECOMENDADOS**

- Recomenda-se evitar quinas e bordas vivas no revestimento a fim de aumentar a vida útil do sistema, utilizando contenções como perfis metálicos ou granitos.
- Recomenda-se uma limpeza periódica com água e detergente neutro pois como todo e qualquer revestimento de uso externo haverá acúmulo de poeira e sujidades. Deve-se usar mangueira com água corrente ou máquina de pressão baixa com jato em leque aberto e distância superior a 40cm.
- Sujidades como escorrimento de óleo e produtos químicos devem ser removidos rapidamente pois podem causar manchas permanentes e danos estéticos ao revestimento.
- Recomenda-se proteger os pés e bases dos móveis com borracha/silicone.
- Se houver obras no ambiente onde o piso está aplicado, indicamos proteger o piso. Caso a manutenção exija escadas ou andaimes, deve-se proteger com tábuas, madeirites, etc.
- Assegure-se com a engenharia da obra, que todos os cuidados no preparo do substrato foram tomados e que o local esteja realmente apto a receber o material.
- Em garagens, com o tempo, poderá ocorrer um lixiviamento do revestimento em pontos específicos onde haja manobras (fricção dos pneus) e consequente desagregamento parcial das pedras neste local específico. Se isso ocorrer, o Verniz deve ser reaplicado no local
- Evitar aplicação em períodos onde haja previsão de chuva para o período.



- Recomenda-se aplicação de duas demãos de DIORE VERNIZ ACABAMENTO BI COMPONENTE a cada 02 ou 03 anos, a fim de renovar o brilho e aumentar a vida útil do revestimento. Esse prazo poderá variar em função de fatores como incidência de luz solar, local onde está aplicado o revestimento (região litorânea, montanhosa), tráfego intenso ou leve.

#### ➤ **RECEBIMENTO**

- Conferir na etiqueta se o material e a cor correspondem ao pedido antes de iniciar a aplicação.
- Anotar no conhecimento do frete toda inconsistência, possíveis avarias ou falta de material.

#### ➤ **ARMAZENAMENTO**

- Manter a embalagem fechada fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco, ventilado, não em contato com o solo. Armazenar sobre pallets. A embalagem não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada.
- Manter o ambiente ventilado durante a aplicação e a secagem. Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave-os em água abundante. Se ingerido, não provoque vômito. Procure auxílio médico informando a composição do produto.

#### ➤ **SEGURANÇA**

- Sua manipulação segura se dá quando os operadores usam roupas de proteção, luvas e máscara protetora.

#### ➤ **CONSIDERAÇÕES FINAIS**

- Partimos da premissa de que foi seguida e cumprida a normatização atualmente exigida para o bom desempenho de todas as etapas da obra. Também consideramos fundamental para o bom resultado da execução de qualquer produto a contratação de mão de obra de profissionais capacitados para a correta utilização e aplicação dos materiais, pois é sabido que o perfeito desempenho dos produtos depende também das condições do substrato, das condições climáticas locais no momento da aplicação e dos conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, podendo variar em função das reais condições de aplicação. Nossos produtos são testados e aprovados em rigorosos testes feitos em laboratório e nas obras de diversas regiões do país.

ASSISTA OS VÍDEOS DE INSTALAÇÃO CONSTANTES EM NOSSO CANAL DO YOUTUBE E EM NOSSO SITE [www.diorerevestimentos.com.br](http://www.diorerevestimentos.com.br)

SEMPRE ENTRE EM CONTATO QUANDO HOUVER DÚVIDAS ANTES DO INÍCIO DA APLICAÇÃO.

